

## OTOMATİK KAPI R2



## OTOMATİK KAPI

3S

SORU	SEBEP	SONUÇ
Elektrik verince kapı çalışmadı ve display ekranında sırasıyla 1-2-3 rakamları yanıp sönüyor. Sebebi nedir?	Mekanik montaj esnasında kılavuz,teker grubu doğru montajlanmamış olabilir.	Kapı kanadının altındaki kılavuzun üzerine oturmadığından emin olun. Kılavuzun montajının doğruluğunu kontrol edin. Tekerlek gurubunda ortada kısımda olan gergi tekerleğinin baskısını kontrol edin.İlk önce boşa çıkarın, sonra yukarı 3mm boşluk kalacak şekilde kaldırıp vidasını sıkın
Elektrik verince kapı çalışmadı ve display ekranında sürekli 1 rakamı yanıp sönüyor. Sebebi nedir?	Fonksiyon seçici takılmamış olabilir.	Fonksiyon seçicinin kablosu yerine takılı değil. Kablosunu taktıktan sonra normal çalışmasına başlayacaktır.
Display ekranında sürekli 08 rakamı yanıyor. Sebebi nedir?	Fotosel hattında problem mevcut.	Fotosel sensörleri birbirini görmüyor veya kablolarından biri montaj sırasında hasar görmüş olabilir. Kontrol ünitesi üzerindeki fotosel test butonları ile sorunun kaynağını tesbit edebilirsiniz
Display ekranında sürekli 05 rakamı yanıyor. Sebebi nedir?	Radar hassasiyet ayarları çok fazla açılmış olabilir.	Radar sürekli komut veriyor. Radarın içindeki algılama hassasiyet ayarı fazla açılmış olabilir. Algılama hassasiyeti ve radar görüş açısı kontrol edilmelidir.
Display ekranında sürekli 10 rakamı yanıyor. Sebebi nedir?	Motor encoder hattının kontrol edilmesi gerekmektedir.	Encoder arıza uyarısıdır. Encoder veya kablosundan kaynaklanabileceği gibi, resetleme sırasında mekanik sıkışma sonucu motor hareket etmediği zamanda aynı uyarıyı verir. Mekanik montajın doğru yapıldığını kontrol ediniz.
Kapı kapanma limitine ulaştığında tekrardan limit yapmaya başlıyor ve ekranda 1-2-3 kodunu görüyorsanız ?	Kapanmadaki itme gücü parametresi çok fazla açılmış olabilir.	C4 parametresini 5 birim düşürün. Enerjiyi kesip veriniz. Kapı tekrardan limit tanımlama yapacaktır.

Harici fotosel bağlantısı yaptınız fakat kapı açılıyor kapanmıyor fotoseller çalışmıyor ?	Harici fotosel parametresi aktif hale getirilmemiş olabilir.	Ft parametresini 00 yapınız.F1 parametresini 01 konumuna getiriniz.
Ekranda 02 hatası var kapı çalışmaya devam ediyor.	Kapı sıkışma algılamış.	Ekranda gördüğünüz 02 arıza kodu için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Kapı kapanma bölgesine giderken arada kalan bir nesne veya insan tarafından sıkışma yaptırılmış. Kapının çalışmasını etkileyecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Ekrandaki hata kodu silmek isterseniz ESC tuşuna 4 kere basıp çekiniz.
Kart üzerinde led 5 ledi sadece yanıyor,kart tepki vermiyor.	Yüksek voltaj kaynaklı kartın mikro işlemcisi zarar görmüş olabilir.	Kartın mikroişlemcisi arızalanmış durumda, Teknik birimimize göndermeniz tavsiye olunur.