



PULL 1000 GARAJ KAPISI MOTORU 3 S



3S

SORUN	SEBEP	SONUÇ
Zincir gürültülü çalışıyor.	Zincir çok gevşek.	M8 Nolu somunun doğru takıldığından emin olun.
Motor çalışmıyor.	Soket uygun bağlanmamış veya sigorta atmış olabilir.	Soketi kontrol edin ya da sigortayı açın.
Açılma ve kapanma limitleri ayarlandıktan sonra motor çalışmıyor.	Bileşenleri sabitleme vidaları gevşektir ya da program hatası mevcuttur.	Vidaları sıkın ya da kapı kapalı ve açık konumlarda iken resetleyin.
Kapı kapanmıyor	Emniyet fotoseli devrededir.	Emniyet fotoseli kullanılmayacak ise , devre dışı bırakın.
Kapıyı açmak için sıva üstü buton çalışıyor ancak uzaktan kumanda çalışmıyor.	1-Kilit konumu aktif olabilir. 2-Kumanda tanımlanmamış ya da pili bitmiş olabilir.	1- 7Numaralı yönergeleri uygulayın. 2- 3Numaralı yönergeleri uygulayın.
Kumanda mesafesi çok kısa.	Kumandanın pili bitmiş olabilir.	Kumandanın pilini değiştirin.